

RECTO / SIDE A

Montageanleitung - Instrucciones para el montaje - Notice de pose - Istruzioni di montaggio - Assembly instructions

**PAM**  
SAINT-GOBAIN

**Express New Vi**  
Kit de joint verrouillé DN **80**

PFA 16 bar

1

A

11 cm

B

2 cm

Umbrella icon

Document icon

VERSO / SIDE B

2

LUBRICANT PASTE

3

4

5

1

2

4

!

A

B

A+B

2 cm

B

5

A

11 cm

A

a)  $\rightarrow = 0^\circ$   
b) 2 m.kg  
c)  $\rightarrow = \pm 5^\circ$   
d) 10 m.kg

RECTO / SIDE A

Montageanleitung - Instrucciones para el montaje - Notice de pose - Istruzioni di montaggio - Assembly instructions

**PAM**  
SAINT-GOBAIN

**Express New Vi**  
Kit de joint verrouillé DN **100**

PFA 16 bar

**1**

A 11 cm

B 2 cm

...

VERSO / SIDE B

**2**

LUBRICANT PASTE

**3**

4 3 5

1 2

**4**

!

A B A+B

2 cm B

**5**

A

11 cm

A

- a)  $\curvearrowright = 0^\circ$
- b) 2 m.kg
- c)  $\curvearrowright = \pm 5^\circ$
- d) 10 m.kg



RECTO / SIDE A

Montageanleitung - Instrucciones para el montaje - Notice de pose - Istruzioni di montaggio - Assembly instructions

**PAM**  
SAINT-GOBAIN

**Express New Vi**  
Kit de joint verrouillé DN **150**

PFA 16 bar

**1**

**A** 11 cm

**B** 2 cm

Umbrella icon

Document icon

VERSO / SIDE B

**2**

LUBRICANT PASTE

**3**

**4**

**A**

**B**

**A+B**

2 cm

**5**

**A**

11 cm

**a**  $\rightarrow \rightarrow = 0^\circ$

**b** 2 m.kg

**c**  $\rightarrow \rightarrow = \pm 5^\circ$

**d** 10 m.kg